Pakker, der holder hele vejen

Skal pakken frem i god stand, skal indholdet emballeres tilstrækkeligt, så det er beskyttet mod stød, vibrationer og tryk. Tænk firkantet, når du pakker. Brug guiden her, så pakkerne bliver nemmere for os at håndtere og holder hele vejen til modtageren.





Guide til god emballering:

- Brug en kraftig forsendelseskasse, der er større end selve indholdet.
- Fyld kassen ud med stødabsorberende materiale som bobleplast eller flamingochips, så indholdet ligger stabilt.
- Hvis pakken indeholder flere dele, så pak dem ind hver for sig, så de ikke kan beskadige hinanden.
- Placer indholdet min. 6 cm fra siderne, top og bund i kassen.
- Luk alle kassens åbninger med kraftig tape, der er mindst fem centimeter bredt.
- Farligt indhold i begrænsede mængder skal altid pakkes i stød-absorberende materiale og placeres i midten af en større kasse, der fyldes med enten bobleplast eller skumchips. Kontakt eventuelt din sikkerhedsrådgiver for konkret vejledning.

Nogle pakker kræver lidt mere:



Skrøbeligt indhold, fx porcelæn, glas, glasflasker og tilsvarende skrøbelige genstande:



Forsendelseskassen fyldes først med stødabsorberende pakkefyld. Så emballeres indholdet individuelt med tilstrækkelige lag stødabsorberende materiale, inden det placeres i midten af kassen. Den efterfyldes med yderligere pakkefyld, så indholdet ikke ligger løst.



Væsker, herunder vin, øl, olie og lignende:



Pak flasker og dunke individuelt i en vandtæt pose, inden det pakkes i en kraftig forsendelseskasse med stødabsorberende materiale - gerne med en god rumdeler. Sørg for, at pakkefyldet omkranser indholdet, så det ikke ligger løst.



Teknisk udstyr, herunder computere, mobiltelefoner og laserudstyr:



Det anbefales at benytte original-emballage med formstøbt stødabsor-berende emballering. Er det ikke muligt, så emballér indholdet individuelt med tilstrækkeligt bobleplast eller lignende stødabsorberende materiale.



Hårde genstande, fx nøgler, magneter, USB-stik og penne:



Fiksér og emballér indholdet individuelt i tilstrækkelige lag bobleplast. Placér det i en boblekonvolut eller en kraftig forsendelseskasse fyldt med stødabsorberende materiale.



Lange pakker, fx plakater, fiskestænger og ski:



Fiksér indholdet på en afstiver og pak det i en lang tre- eller firkantet papkasse, der fyldes op med skumpo-lystyren eller bobleplast. Indholdet må ikke støde på top og bund.



Flade skrøbelige genstande, fx malerier, fotorammer og CD'ere:



Billedrammer og CD'ere pakkes i omslag af kraftigt pap. Malerier fikseres på et hårdt underlag. Anvend kraftige hjørnebeskyttere på hvert hjørne og fiksér med endnu en hård plade. De nævnte elementer indpakkes til sidst med tilstrækkelig bobleplast og brunt papir.



Spidse/skarpe genstande, fx køkkenknive og værktøj:



Fiksér genstanden på et hårdt underlag, som er større end genstanden med kraftig tape eller strips. Bobleplast vikles omkring, hvorefter det indpakkede indhold placeres og fikseres med pakkefyld i en kraftig forsendelseskasse.



Bløde pakker, fx tøj:



Pak varen i en papkasse, der suppleres med skumchips eller andet fyld. Eller læg varen i en kraftig og slidstærk plastpose.



Store dunke og spande:



På dunke og spande skal låg/åbning sikres med kraftig tape/strips, så de ikke går op under sorteringen. Emballeres i en kraftig gennemsigtig plastiksæk. Det anbefales, at top og bund beskyttes med masonit og strips på kryds.

Tjek din emballering:

- Jo højere vægt – jo kraftigere emballage.
- Ryst pakken – flytter indholdet sig, så læg mere kassefyld i pakken.
- Test eventuelt ved at holde pakken i strakt arm og "tab" den på gulvet for at se, om den holder.
- Vær opmærksom på, at aviser, tøj og håndklæder ikke er tilstrækkeligt stødabsorberende.
- Læs evt. mere på www.postnord.dk eller kontakt din emballageleverandør.

5 tips til miljørigtig forsendelsesemballage:

- Vælg den rette størrelse æske, kasse eller pose, så der ikke sendes unødig luft.
- Undgå unødvendigt spild og overforbrug af pakkefyld.
- Fokuser på genbrugsmaterialer eller genanvendelig emballage.
- Gør det nemt for forbrugeren at returnere i samme emballage.
- Sørg for, at den returnerede emballage genanvendes.



postnord